

Brukermanual *kortversjon* Avara alarmsystem

Fullversjon finner du på www.avara.no



Alarmen har tre innstillinger:

1	<p>Alltid på Røyk, CO og propanalarm er alltid aktiv og kan aldri slås av.</p> <p style="text-align: center;">Ingen betjening påkrevet</p>
2	<p>Nattalarm (Skallsikring) Slås på hvis man ønsker ekstra sikkerhet om natten når man sover i bilen/vognen. Varsler ved innbrudd gjennom dører og luker som er utstyrt med innbruddsdetektorer. Gir lys i utvendige detektorer straks noen kommer nære bil/vognsiden. Gir signal inne etter ½ til 1 minutt hvis bevegelsen på utsiden ikke opphører. Man kan bevege seg fritt innendørs uten å utløse nattalarm. Utløst alarm gir signal kun i Hovedenhet, ikke i sirene. (Skallsikringsfunksjoner gjelder ikke Avara Lite).</p> <p style="text-align: center;">Nattalarm slås på ved å trykke nederst på fronten av Hovedenheten</p>
3	<p>Innbruddsalarm Slås på når man er borte og ønsker innbruddsalarm. Utløses av innbruddsdetektorer i dører og luker, bevegelsesdetektoren på hovedenheten og g-sensoren i hovedenheten (registrerer om hele bilen/vognen flyttes). Det må <i>ikke</i> være kjæledyr inne i bilen/vognen når innbruddsalarm er på. Utløst alarm gir varsel i innvendig hovedenhet, sirene og sender varsel til mobil.</p> <p style="text-align: center;">Innbruddsalarm slås på slik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hold nøkkelbrikken helt inntil under midten av Hovedenheten 2. Samtidig som brikken holdes på plass, trykk <i>kort</i> nederst på lokket (likegyldig hvilken side) 3. Hold brikken fremdeles rolig i ca. 3 sek. til du får pipesignal 4. Nå kan du ta bort nøkkelbrikken og alarmen er på og blir aktiv etter 3 minutter.

«Hysj» funksjon

Hvis man utilsiktet utløser røyklarm ved matlaging og lignende, kan man midlertidig «hysje» på alarmen ***mens den er aktiv ved å trykke nederst på hovedenheten***. Dette setter alarmen i 10 minutters pause hvorefter den automatisk vil være aktiv igjen.

Vær oppmerksom hvis du ser at *batteriindikatoren* på hovedenheten lyser rødt. Dette er en felles indikator for *alle* enhetene og betyr enten svake batterier eller at en detektor ikke virker.

Se fullversjon av manualen for hva du må gjøre.

Husk å registrere modem på www.avara.no for å aktivere funksjonene du får tilgang til via mobil og PC. Har ikke din alarmpakke modem kan dette kjøpes separat.



Batteriindikator

Det er installert et Avara alarmsystem i denne enheten.
Hvis alarmsystemet har online funksjoner så har det et modem.

Modemet har serienummer:

08-12345678



Modem

Serienummeret er identifikasjonen på systemet og er registrert på alarmens eier.

Viktig:

I modemet er et SIM-kort i form av et E-SIM som ikke er utskiftbart. På den måten har Avara sikret at systemet alltid kobler opp med alle relevante teleoperatører i hele Europa. Diverse kontantkort og lokale teleoperatører kan ikke påregnes å fungere når en er på reise.

Hvis du som alarmsystemets eier sier opp eller ikke registrerer deg som bruker vil telefonnummeret til modemet stå ubrukt. Dette gjør at teleoperatøren kan ta tilbake nummeret og gi det til noen andre. Da blir også modemet ubrukelig og må skiftes. I praksis kan dette skje etter 6 måneder, Det kan være lenger, men kan stenges uten videre varsel (det er da heller ingen eier å varsle).

Eierskifte:

Hvis du selger eller bytter inn enheten sender du en e-post til post@avara.no med ny eiers kontaktinformasjon. Dette betrakter vi som en bekreftelse på at eierskiftet er legitimt. Leveres enheten i innbytte hos en forhandler er det forhandlerens kontaktinformasjon du sender.

Abonnement:

Registrering fordrer et abonnement hos Avara og er en sak mellom deg som bruker og Avara. Forhandler er normalt ikke involvert i prosessen. Prisen varierer med hvilke tjenester du bruker, men inkluderer alltid alle datakostnader i hele Europa. Informasjon om dette finner du på www.avara.no

Abonnementet er årlig, men belastes automatisk oppdelt i måneder. Det kan ikke pauses da dette vil kunne føre til at telefonnummeret tas tilbake utenfor vår kontroll.

Ved førstegangs tegning gjelder avtalen i ett år. Deretter kan abonnementet sies opp med en måneds varsel. Se komplette vilkår på vår hjemmeside.